

Fals Fix anvendes i elementer, til nemmere fastgørelse af forskalling ved opbygning af fals.

Fals Fix findes i 2 versioner - Den blå til 21 mm finer, den grønne passer til 15/16 mm finer/pap. Begge typer passer til fals på hhv. 80, 100 eller 110 mm.

Fals Fix er dimensioneret til at kunne modstå trykket fra flydebeton.



- Fals Fix masseres ned i den våde beton, så det runde hul udfyldes med beton.
- Afstanden mellem placeringerne af Fals Fix er ca. 1-1,5 meter.
- Efter montage af finerplader, afsluttes forskallingen med 1 skrue i hvert hjørne.
- Fra afslutningen af vægudstøbningen til udstøbning af falsen, skal der gå ca. 45 min, alt efter betonstyrke.



Vi tager forbehold for eventuelle tastefejl.